



Modulmål betyder, at der er taget højde for både hegn, beslag og tolerance/luft mellem stolperne.

Modulmål er derfor ikke hegnets præcise mål.

Modulmålet er afstanden mellem stolperne og består af:

- Hegnets bredde
- Hegnsbeslag
- Tolerance/luft

Som tommelfingerregel er det præcise mål på hegnet ca. 12 mm smallere end modulmålet.

Da træhegn kan variere nogle få millimeter pga. svingende fugtighed i træet, anbefaler vi, at du monterer stolper og hegn skiftevis. Sæt derfor ikke alle stolper op på én gang.

Det samme gælder, hvis du bruger andre beslag end de anbefalede.

Eksempel på modulmål: **HEGN - 180x180 cm** (B x H)

